

## Massnahmen zur Vermeidung von Thermoschock bei Fenstern und Terrassentüren

### Mögliche Massnahmen der Mieter

- Schiebetüren oder Schiebefenster bei direkter Sonneneinstrahlung nicht übereinander geschoben stehen lassen.
- Dunkle Möbel, Polstergruppen usw. mindestens 30 cm von der Isolierverglasung entfernt platzieren, da sich die Hitze ansonsten anstaut.
- Bei äusseren und inneren Beschattungsvorrichtungen keine Teilbeschattungen vornehmen. (Aussen- oder Innenlamellen nicht nur teilweise herunterlassen).
- Wenn immer möglich Schlagschatten auf Scheibenflächen vermeiden.
- Bekleben oder Bemalen von Scheiben vermeiden (örtliche Überhitzung der Scheibe kann zum Bruch führen).
- Heizkörper mit hohem Temperatúrausgang mindestens 30 cm von der Scheibe entfernt montieren.
- Keine Materialien oder Gegenstände direkt an die Scheibe lehnen.
- Bei Glasbalkongeländern aus VSG (Verbundsicherheitsglas) dürfen keine Gegenstände (z.B. Sichtschutzelemente, Gartenmöbel) unmittelbar hinter die Verglasung gestellt werden